

Trywin

Bluetooth® 搭載ワイヤレス・ステレオヘッドセット

HG-S100

取扱説明書



♠ Bluetooth^a

このたびはトライウインワイヤレス・ステレオヘッドセットをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、い つでも取り出せるところに大切に保管してください。

本機の特長

- Bluetooth®対応の携帯電話と組み合わせてハンズフリー通話が楽しめます。
- 携帯電話のミュージックファイルをステレオで再生することができます。 (A2DP対応の携帯電話が必要です。)
- 本体のペアリングモード設定が簡単にできます。

同梱品 999 999 イヤーパッド DCカーシガー AC アダプター (LL·L·M (装着済み)·S) アダプター 取扱説明書(本書) イヤフォン USBケーブル (右側用) (保証書付)

■ 安全上のご注意(安全のため必ずお守りください。)

お使いになる本人や周囲の人々への危害、物的損害を未然に防止するため、必 ずお守りください。

ここでは製品を安全に正しくお使いいただくために、絵表示をしています。その表 示と意味は次のようになっています。

<u></u> 危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容を示しています。
<u></u> 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示し ています。
<u></u> 注意	人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示してい ます。

▍安全上のご注意(ゥɔjǎ)

小危険

- 車両の走行中はハンズフリー通話以外には使用しない。 運転中に本機や、携帯機器を操作することは大変危険です。
- 航空機内では電源を切る。 航空機の運航に支障が出る恐れがあります。

/!\ 警告

- 分解や改造はしない。
- 火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理はサポートセンターに ご依頼ください。
- ACアダプターの差し込みプラグに、ほこりが付着していないか確認し、根元 まで確実に差し込む。
- ほこりが付着したり、金属などが触れると火災や感電の原因になります。
- DCカーシガーアダプターは12Vマイナスアース車以外には使用しない。 指定外の電源に接続すると火災や、故障の原因になります。
- 故障や異常のまま使用しない。
- 煙が出る、異臭がするなどの異常な状態で使用すると発火などの原因とな ります。
- 直ちに使用を中止してサポートセンターにご相談ください。 ● 本体やACアダプター、DCカーシガーアダプターをぬらしたり、水に浸けた
- りしない。
- 火災や感電の原因となります。
- 幼児の手の届くところに放置しない。 いたずらや、踏むなどしてけがの原因となることがあります。
- 雷が鳴り出したらACアダプターには触れない。 感電の原因となります。
- 歩行中は音量や、周囲の交通に十分注意する。
- 医療機器、電子機器などに影響を与える恐れのある場合は使用を中止する。
- 心臓ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談する。


/ 注意

- コンセントからの充電は必ず付属のACアダプターを使用する。
- 水がかかる所やほこりの多い所に放置したり、使用しない。 火災や感電の原因となることがあります。
- 充電が完了したらACアダプターを電源コンセントから抜く。
- 差し込みプラグの刃の部分を上にして放置しない。 踏むなどしてけがの原因となることがあります。
- ぬれた手でプラグを抜き差ししない。 感電の原因となることがあります。

使用上のお願い

- 本製品を使用中に生じたデーターの損傷、接続機器の故障などの保証は 致しかねますのでご了承ください。
- 本製品は全てのBluetooth®対応製品との接続を保証するものではありま せん。
- 大きな音量で長時間使用しないでください。
- 通信する機器との間に壁や、遮蔽物があると、通信距離が短くなることが あります。見通しの良い場所で通信接続してください。
- 一部の無線LAN機器は本機と同一周波数帯を使用しています。この場合 は使用していない機器の電源を切るか、離れてご使用ください。
- ※ 本機の保証範囲は日本国内のご使用に限らせて戴きます。本機のACアダプ ターを交流100 V以外の電圧でご使用の場合は保証の対象外とさせていた だきますのでご了承ください。

各部の名前



はじめに充電をする

初めてお使いになるときは最初に充電してください。

また、使用中、赤いLEDが約5秒ごとに点滅を始めたときも充電が必要です。

・完全充電まで約3時間です。



充電中:赤色 LED が点灯 充電完了:青色 LED が点灯

付属ACアダプター、DCカーシガーアダプター またはパソコン

- ・本体の充電/ヘッドフォン端子のゴムカバーをあけ、付属のUSBケーブル を使用して、付属ACアダプター、DCカーシガーアダプター、またはパソ コンのUSB端子に接続してください。
- ・充電をするときは本体の電源を切ってください。

ご注意

- 初めてお使いになるときは最初に必ず充電してからお使いください。
- ・充電状態のまま長時間放置しないでください。
- 過度の充電は、本体やACアダプターが過熱したり、破損する恐れがあります。

基本的な使い方

【耳に装着する】

下の図を参考にして、本体のイヤーループを回転させて装着する側の耳に合わ せます。イヤフォン部を耳に差し込み、マイク部が口の方へ向くようにします。 イヤーパッドは特大(LL)、大(L)、小(S)の3種類が別途付属しています。

耳のサイズに合わせてお選びください。 右耳装着 左耳装着

イヤーループ変更の仕方







ステレオ再生時は左耳に装着します。

ご注意 ・耳から落ちないようにしっかり挿入してください。

・長時間使用していると耳が痛くなる場合がありますので、適宜 外してください。

【電源をオン(オフ)にする】

電源/通話/解除ボタンを3秒以上押し続けると電源オンになります。 ピポピポと確認音がして青いLEDが5回点滅します。 一 国砂以上

電源がオンの時に電源/通話/解除ボタンを3秒以上 押し続けると電源オフになります。

ピポピポと確認音がして赤いLEDが3回点滅して、電源が切れます。

・ご購入後最初に電源をオンにしたときはペアリングモードになります。(裏面参照)

【音量を調節する】

音量 (土) ボタンを押すと、押すごとに音量が上がります。

音量 (一 ボタンを押すと、押すごとに音量が下がります。





これ以上音量が上げ下げできないときはイヤフォンから「ピーッ」と音がでます。

■ 機能一覧

下の表は機能・操作・LED表示の一覧です。

操作の詳細は裏面のそれぞれの項目を参照してください。

	機能	操作	確認音	LED表示	備考
- Par	置源オンにする	■ 団砂以上押す	ピポピポ	青LED:5回点滅	
in the	電源オフにする	○ □砂以上押す	ピポピポ	青LED:2秒間点灯	
^	ペアリングをする	■ □秒押す	ピポピポ	登録待機中:青LEDが速く点滅。 登録完了:5秒間隔で2回点滅。	電源オフの状態で操作します。
gin.	電話をかける	短く押す	ピッ	動作中:青LEDが5秒間隔で2回点滅。	電話機でダイヤルします。
電話を受ける		短く押す	ピッ	動作中:青LEDが5秒間隔で2回点滅。	
電	電話を切る	短く押す	ピッ	待機:青LEDが5秒間隔で2回点滅。	
草	音量調整をする	音量を上げる 音量を下げる			これ以上音量を上げ下げできないときに はイヤフォンから「ピーッ」と音がします。
Į,	リダイヤルをする	約 17秒押す	ピッ		
電話から本機に切り換える		短く押す	ピッ		
ミュート機能を使う		同時に約【砂押す	ピッ		ミュート (消音) 中、10秒ごとに "ピッ" と確認音がします。
	再生開始/一時停止をする	②回 連続して2回押す	ピッ	動作中:赤LEDが5秒間隔で2回点滅。	
音楽再生	停止する	約【秒押す	ピッ	動作中:赤LEDが5秒間隔で2回点滅。	
	前後に飛び越し選曲をする	約□砂押す 前へ飛び越し 次へ飛び越し	ピッ	動作中:赤LEDが5秒間隔で2回点滅。	
	前後に早送りする	国 利以上 前へ早送り 先へ早送り	ピッピッ	動作中:赤LEDが5秒間隔で2回点滅。	

ペアリングをする

初めてご使用になる前にBluetooth®対応の携帯電話に本機を登録(ペアリング と言います) する必要があります。

携帯電話の説明書を参照してペアリング作業をしてください。

一度ペアリングををした後本機の電源が切れると、携帯電話の機種によってはペ アリングが解除される場合があります。その場合は携帯電話の設定画面でもう一 度確認してください。(携帯電話の説明書を参照してください。)

① HG-S100 の操作をする

電源オフ状態から電源/通話/解除 ボタンを6秒以上押し続けます。



- 青いLEDが5回点滅します。
- ペアリング待機中は青いLEDが速 く点滅します。
- ②携帯電話の操作をする

携帯電話のBluetooth®機能を有 効にして、本機とBluetooth®のペ アリング操作をします。操作の仕 方は携帯電話の機種によって異 なります。携帯電話の説明書を参 照してください。

[ペアリング操作例]

(SoftBank 815SH の例です。携帯電 話の機種によって操作は異なります。)

> 機器の設定 ① ×===

- ② 設定
- ③ 外部接続
- (4) Bluetooth ⑤ On/Off設定
- ▼ Onを選択 ⑥ 周辺デバイス検索
- ①「HG-S100」を選択
- ⑧ ペアリング
- 本機の場合"0000" (9) OK
- ^① オーディオ機能 ハンズフリー機能 接続しました。

本機の登録がされました。

・ペアリングが成功すると、青のLEDが5秒間隔で2回点滅します。

一部の携帯電話の機種によってはペアリングできない場合があり ます。ご購入時には必ず互換性を確認してください。

ハンズフリー通話をする

【電話をかける】

携帯電話で電話番号を入力し、本機の電源/通話/解除ボタンを短く押します。

- ハンズフリーで通話ができるようになります。 通話中は青いLFDが5秒に2回占減します。
- 選んだプロファイルによっては、本機能は使用できない



ご注意 ボタンを押す時間が長すぎるとリダイヤルに なったり、電源オフになります。

【電話を受ける】

着信音がしたら、本機の電源/通話/解除ボタンを短く押します。

携帯電話がマナーモードの時でもイヤフォン から着信音がします。



短く押す

【電話を切る】

電源/通話/解除ボタンを短く押します。



【リダイヤルをする】

電源/通話/解除ボタンを約1秒押します。

- 最後に電話をかけた番号にもう一度接続されます。 携帯電話によっては発信履歴が表示されます。
- その場合は、かけたい番号を選択して電源/通話/解除 ポタンを押します。



■ ハンズフリー通話をする(つづき)

【割り込み通話に切り換える】

通話中にほかの電話がかかってきたときに、話し中の電話を保留にして通話を切 り換えることができます。

電源/通話/解除ボタンを約1秒押します。



ご注意 本機能は携帯電話が対応している 場合のみ使用できます。

約1秒押す

【携帯電話から通話を切り換える】

携帯電話で受信していたときに、通話を本機に切り換えることができます。 電源/通話/解除ボタンを短く押します。

通話を元に戻すときも同様に電源/通話/解除ボタンを短 く押します。



【送話音(音楽再生音)を一時的に消す(ミュート機能)】

音量 (+) ボタンと音量 (-) ボタンを同時に約1秒押すとミュートオンになります。

ミュートオンの時でも受話音は聞こえます。ミュートオンの時は10秒ごとに"ピッ"という 確認音がします。

ミュートを解除するときも音量 (一) ボタンと音量 (一) ボタンを同時に約1秒押し ます。



Ⅰ音楽再生をする

ステレオ音楽を再生するには携帯電話が、A2DPプロファイルに対応している必 要があります。音楽再生をする場合は「オーディオ | でペアリングしなければなら ない場合があります。

ご注意

ステレオのR、L音源があるため、本機 は左側に、付属イヤフォンは必ず右耳 に装着してください。



約1秒押す

【音楽再生の開始/一時停止をするには】


- ① 携帯電話の曲を選択します。
- (例):エンタテイメント→メディアプレイヤー→オーディオ→曲を選択
- ② 再生を開始するときは本機の電源/通話/解除 ボタンを2回続けて押します。

同様の操作をするごとに再生、一時停止を繰り返します。

【音楽再生のいろいろな操作】

[音楽再生を中止する]

再生中、または一時停止中に電源/通話/解除ボタ ンを約1秒押します。



再生中、音量 (土) ボタンを約1秒押すと次の 曲を再生します。

再生中、音量 (一) ボタンを約1秒押すと一つ 前の曲を再生します。

[早送りまたは早戻しをする]

再生中、音量 (土) ボタンを3秒以上押すと早送 りをします。

再生中、音量 (一 ボタンを3秒以上押すと早戻



故障かなと思ったら

修理を依頼される前に以下の項目を確認してください。

それでもなお異常があるときは使用を中止して、トライウイン・サポートセンター (電話:0570-030-100)までご連絡ください。

症状	原因
電源が入らない。	・電池残量が不足していませんか? →充電してください。
ベアリングできない	・本機がペアリングモードになっていない。 →本書を参考にペアリングモードにしてください。 ・携帯電話のペアリング設定を確認してください。 ・近くに多数のBluetooth *機器がある。 →近くにBluetooth *機器の無い場所で操作してください。 ・近くに無線LAN機器がある。 →一部の無線LANとBluetooth *は同一周波数帯です。 無線LANから離れたところで操作してください。
通信ができない	・電源が入っていますか? ・ベアリング、接続がされていない。 →本書を参考にベアリングと、接続をしてください。 ・携帯電話との距離が離れている。 →本機の通信距離は約10mですが、障害物などがあると通信距離が短くなります。 ・操作のタイミングが早すぎる。 →着信を確認してから確実に操作をしてください。
音が聞こえない	 通話が本体通話になっている。 →本書を参考に通話を本機側に切り換えてください。 ・ミュート機能がオンになっている。 →ミュートを解除してください。
音が聞こえづらい	・音量調整が最小になっている。 ・耳にきちんと装着されていない。
通話が突然切れる	・電池残量が不足していませんか? →充電してください。 ・携帯電話との距離が離れている。 →本機の通信距離は約10mですが、障害物などがあると通信距離が短くなります。 ・携帯電話の通話圏外になっている。 →携帯電話の通話圏外では本機でも通話できません。

携帯電話の機種や、選んだプロファイルによっては、使用できない機能があります。

|仕様

適合規格	Bluetooth® Ver 2.0準拠				
使用周波数範囲	2,402 MHz~2,480 MHz				
対応プロファイル	HFP(ハンズフリープロファイル) HSP(ヘッドセットプロファイル) A2DP(高度オーディオ配信プロファイル SCMS-T対応) AVRCP(オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル)				
通信距離	見通し距離約10m*				
送信出力	Class2				
電源	3.7V内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間:約3時間 音楽再生時間:最大約5時間* 連続通話時間:最大約7時間* 連続待機時間:最大約120時間*				
外形寸法/質量	(L)55 .2×(W)16 ×(H)10.3 mm / 9.8 g				
ACアダプター	入力: AC 100 V - 240 V , 50/60 Hz 出力: 5 V DC 650 mA				
※NX行転数 法中計略 法機計略もだけ 法中国接ただに とって またけます					

※ 通信距離、使用時間、待機時間などは使用環境などによって異なります。

本機の仕様、デザインは改善のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

■ 保証期間について

本機の保証期間はお買い上げ後1年間です。

保証期間中は保証規定に従って修理させていただきます。

保証期間外でも修理により機能が維持できる場合はお客様のご要望により 有償修理させていただきます。

■ 修理に関するご相談窓口

受付時間をご確認の上、このページの最後に記載のトライウイン・サポートセ ンター(電話:0570-030-100)にご連絡ください。

■ 保証書

(無僧修理規定)

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合 には無償修理をさせていただきます。原則的に持込修理となります。

無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店ま たは、トライウイン・サポートセンターまでお申し付けください。

保証期間内でも次の場合には原則として有償とさせていただきます。

- (イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取り扱いの不備、落下などによる故障、および損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変および公害、塩害、ガス害、異常電圧、指 定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
- (二) 本書のご添付がない場合。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句な ビを書き替えられた場合
- (へ) 持込修理の対象商品を直接窓口へ送付した場合の送料等は、お客様のご負担とな

本書は国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.) 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応および、そ の後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。 この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業 者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の 修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、トライウイン・サポートセンター までお問い合わせください。

型名:HG-S100 保証期間(お買い上げ日から) お買い上げ日 1年間 年 月 お名前 お 客 電話番号: ご住所 : (〒 販売店名・住所・電話番号

※太線枠内はお客様にてご記入願います。

販売元:株式会社トライウイン

<修理・お問い合わせ窓口> トライウイン・サポートセンター

〒 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町 1-677

TEL:(0570)-030-100

E-mail:support@trvwin.co.ip

受付時間:月曜日~金曜日(祝日および当社の休日を除く)10:00~18:00